

KÄRCHER

makes a difference



HOME LINE

Finn ut hvordan Kärcher «utgjør forskjellen» i ditt hjem.

INNHOOLD



4 Batteridrevet vindusvasker

Den batteridrevne vindusvaskeren fra Kärcher garanterer et raskt og krystallklart resultat. Stripefritt og uten skittent vann som renner ned på vinduskarmen.



8 Dampvaskere

En dampvasker er en pålitelig rengjøringsmaskin som gir et grundig rengjøringsresultat. Våre dampvaskere løser de fleste rengjøringsoppgaver i hjemmet i en håndvending uten bruk av kjemikalier.



16 Bruksområder

En dampvasker har flere muligheter enn å rengjøre fliser på badet. Få en oversikt over hvilke oppgaver din dampvasker kan gjennomføre.



VINDUSVASKER

WV 2 Plus vindusvasker er en innovativ løsning for rask og enkel rengjøring av vinduer, speil, fliser og alle jevne overflater. Den batteridrevne vannsugeren er enkel og praktisk i bruk, og gjør vindusrengjøringen til en morsom oppgave!

Vindusvaskersettet består av selve vindusvaskeren med en utskiftbar sugenal på 280 mm, en sprayflaske med mikrofiberklut og rengjøringsmiddelkonsentrat. Spray på utblandet konsentrat fra sprayflasken, vask vinduet med mikrofiberkluten som sitter på flasken, og sug opp væsken med den batteridrevne vannsugeren til slutt.

Oppsugingsfunksjonen sørger at skittent vann suges opp før det drypper. Batteridrift gjør at den kan brukes overalt, og litiumbatteri sørger for at maskinen tåler å lades i korte omganger.

Som ekstra tilbehør fås blant annet smal sugenal, ekstra gummilister og forlengelsesskaft til høye vinduer m.m. WV 2 Plus Vindusvasker er en oppgradert versjon av originalversjonen WV 70 Plus med bl.a. redusert støynivå, 25 % lenger batterikapasitet og mer praktisk plassering av av-/påbryter. For en enda lettere og mer praktisk maskin, er størrelsen redusert med 10 %.

› Med den batteridrevne vindusvaskeren får man raskt et stripefritt resultat. ◀





6 PT_LOREM IPSUM DOLOR SED



Spray

Først fukter du vinduet med såpeblandingen i sprayflasken.



Rengjør

Så rengjør du vinduet enkelt med mikrofiberkluten på sprayflasken.



Sug opp

Deretter suger du enkelt opp det skitne vannet fra vinduene.



- Elektrisk vannoppsuger
- Ikke noe vannsøl
- Brukervennlig pga. batteridrift

Teknisk info

WV 2 Plus

Rent-/skittenvannstank	ml	100
Batteritid	min	25
Ladetid	t	3
Område rengjort per lading		ca. 75 m ² = 25 vinduer
Arbeidsbredde på sugenal	mm	280/170
Vekt inkludert batteri	kg	0,6
Størrelse uten sugenal (L × B × H)	mm	120 × 280 × 320

Utstyr

Bred sugenal (280 mm)	■
Smal sugenal (170 mm)	■
Litiumbatteri	■
Batterilader	■
Sprayflaske med mikrofiberklut (1 × 20 l)	■
Konsentrert rengjøringsmiddel	■
Artikkelnummer	1.633-330.0

- Inkludert i esken.



Standardtilbehør



Mikrofiberklut

Takket være de slitesterke fibrene løses selv de mest gjenstridige flekkene opp.



Sprayflaske med vaskenal

Sprayflaske med klut som gjør at du får sprayet og vasket i én omgang.



Rengjøringsmiddelkonsentrat


Med det kraftige rengjøringsmiddelkonsentratet får du stripefrie vinduer.



Bred sugenal (280 mm)

Det optimale sugemunnstykket for et glassklart resultat uten drypp og søl.

Ekstra tilbehør



Rengjøringsmiddelkonsentrat

4 x 20 ml. 20 ml holder til 250 ml ferdig utblandet rengjøringsmiddel.

Artiklenr. 6.295-302.0



Smal sugenal (170 mm)

Det optimale sugemunnstykket for et stripefritt resultat uten drypp og søl. For rengjøring av smale vinduer etc.

Artikkelnr. 2.633-002.0



Mikrofiberklut

Sett med 2 stk mikrofiberkluter. Takket være de slitesterke fibrene løses selv de mest gjenstridige flekkene opp.

Artikkelnr. 2.633-100.0



Sugenaler, bred (2 stk) og smal (2 stk)

Erstatninger for brede/smale (280 og 170 mm) sugenaler. Leveres med 2 stk i pakken.

Artikkelnr. 2.633-005.0/104.0



DAMPVASKER

DAMPVASKERE


Damprengjøring er en naturlig, ren og miljøvennlig måte å rengjøre på uten bruk av kjemikalier. Damp er derfor det ideelle alternativet til ordinære rengjøringsmetoder. Kärchers dampvaskere har også bruksområder utover rengjøring. Ved å koble til strykejern får man en meget effektiv strykestasjon. Med tapetfjernerer løser man tapet fra veggen, og med tekstilmunnstykket frisker man opp klær som ikke tåler vaske-maskinen. Man kan klare seg helt uten kjemikalier i rengjøringen. Dette er miljøvennlig, og gir deg samtidig tid til de viktige tingene.

Elkjøp fører tre av Kärchers dampvaskere. SC 1 Premium er den minste dampvaskeren, som er håndholdt og rommer 250 ml vann. På premium-versjonen følger det med slange, som gjør at du kan sette fra deg maskinen i stedet for å måtte holde den for å komme til der du måtte ønske.

SC 3 rommer helt opp til 1 liter vann, og har en arealdekning på 75 m². Denne maskinen har kun 30 sekunders oppvarmingstid, noe som vil si at du kan bruke maskinen nesten umiddelbart etter at du har fylt opp vann og skrudd den på. SC 3 er en rask og effektiv dampvasker!

SC 4 er enkel og praktisk, med 2-tankssystem og avtakbar vanntank som tillater kontinuerlig fylling under bruk. Du kan dermed rengjøre uten stans av maskinen. Maskinen har integrert ledningsoppbevaring, oppbevaringsrom for tilbehør og feste for gulvmunnstykket.

Kärchers dampvaskere rengjør helt uten kjemikalier, og er derfor svært godt egnet for bruk i hjemmet. Kan brukes til rengjøring av alle typer harde overflater, og dreper 99,99 % av alle husholdningsbakterier.





DAMPVASKERE



Teknisk info

SC 1 Premium

Arealdekning	m ²	20
Oppvarmingstid	min	3
Beholderkapasitet	l	0,25
Maks. damptrykk	bar	3,0
Varmeeffekt	W	1200
Vekt uten tilbehør	kg	1,5
Mål (L x B x H)	mm	321 x 127 x 186

Utstyr

Barnesikring	■
Sikkerhetsventil	■
Gulvmunnstykke	-
Rundbørste	■
Dampmengdekontroll	-
Hånd-/detaljdyse	■/ ■/ ■
Avkalkingsbriketter (3 stk)	-
Artikkelnummer	1.516-240.0

■ Inkludert i esken.



1 Integriert traktfunksjon forenkler påfylling av vann.

2 Smart design for oppbevaring av tilbehøret på maskinen.

3 Ved hjelp av knappen på håndtaket kan dampmengden kontrolleres.



SC 3 Premium

SC 4 Premium

75

100

0,5

4

1

0,5 + 0,8 (avtagbar tank)

3,5

3,5

1900

2000

3

4,1

360 x 236 x 253

350 x 280 x 270

■

■

■

■

■

■

på håndtaket

på håndtaket

■/ ■

■/ ■

■

■

1.513-050.0

1.512-440.0



DAMPVASKERE TILBHEØR

Standardtilbehør*



Gulvmunnstykke

Optimalt utformet og gir mer damp mot overflaten.

Klut for gulvmunnstykke

Slitesterk høykvalitetsbomull med meget god absorberingsevne.

SC 3 og SC 4



Håndmunnstykke

Med ekstra børster for rengjøring av små områder.

Klut for håndmunnstykke

Høykvalitetsbomull som enkelt fjerner skitt.

SC 1, SC 3 og SC 4



Punktdyse

Gjør det enklere å rengjøre områder som er vanskelige å nå.

SC 1, SC 3 og SC 4



Kraftdyse

Øker effekten av punktdysen ytterligere.

SC 1, SC 3 og SC 4



Rundbørste

Kobles rett på håndpistolen. De fleksible bustene løsner enkelt skitt.

SC 1, SC 3 og SC 4



Avkalkningsmiddel

For fjerning av kalk som samler seg i maskinen.

SC 3 og SC 4

*Tilbehøret følger med i pakken avhengig av hvilken maskin du kjøper



Ekstra tilbehør



Microfiberklut, kjøkken

Settet inkluderer to gulvkluter i mikrofiber, et mikrofibertrekk for håndmunnstykket og en mikrofiberklut for overflater i rustfritt stål.


Artikkelnr. 2.863-172.0



Microfiberklut, bad

Settet inkluderer to gulvkluter i mikrofiber, et mikrofibertrekk for tøff skitt, og en mikrofiberklut for polering.


Artikkelnr. 2.863-171.0



Mikrofiberklut, gulv (2 stk)

Mikrofiberkluter for rengjøring av harde gulvoverflater som fliser, stein, linoleum og PVC.

Artikkelnr. 2.863-173.0



Mikrofiberkluter, bad + kjøkken

Mikrofibertrekk gir bedre absorbering og oppløsning av skitt og fett. 2 overtrekk for håndmunnstykke.

Artikkelnr. 2.863-174.0



Frottékluter, gulv (5 stk)

Enkelt å feste til gulvmunnstykket. Forenkler rengjøring av naturstein, fliser, PVC og linoleumsgulv.

Artikkelnr. 6.369-357.0



Frottétrekk for håndmunnstykke (5 stk)

Kluter i høykvalitetsbomull gir lofri rengjøring. Treettes festes rundt håndmunnstykket med svært god absorberingsevne.

Artikkelnr. 6.370-990.0



DAMPVASKERE TILBEHØR

Ekstra tilbehør



Turbobørste

Gir skånsom rengjøring, og du sparer opp til 50 % rengjøringstid. Vibreringen i børsten øker effektiviteten ytterligere.

Artikkelnr. 2.863-159.0



Rundbørstesett

Det praktiske rundbørstesettet er delt inn i to farger slik at det er enkelt å benytte de til hver sine områder. For eksempel røde børster til kjøkkenet, og sorte til badet.

Artikkelnr. 2.863-058.0



Tekstilmunnstykke

Det ideelle munnstykket for utglatting og oppfriskning av klær og tekstiler, samt effektiv fjerning av lukt.

Artikkelnr. 4.130-390.0





DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

Bruksområder

	Hva vil du rengjøre?	Med hva?	Tips
A	Armatyr	Detaljmunestykke med rundbørste	Påfør noen dråper med eddik og la det virke i ca. fem minutter for best mulig effekt.
	Avløp	Turbobørste og klut, eller rundbørste	Dekk over med klut for å forhindre sprut og rengjør med full dampstyrke.
B	Bord av tre	Klut	Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke av overflaten.
D	Dusjkabinett	Håndmunestykke med trekk	Sjekk hvor høy temperatur materialet tåler på forhånd.
F	Fryser	Munnestykke	Hold munestykket i fryseren og la isen smelte sakte.
	Fuger	Detaljmunestykke med kraftdyse eller rundbørste	Gå sakte frem, tørk med klut.
G	Gardiner	Stryking eller tekstilmunnestykke	Damp gardinen ovenfra og ned.
I	(Musikk) instrumenter	Klut	Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke av overflaten.
K	Klokkereim i metall	Detaljmunestykke og klut	Legg klokkereimen på et håndkle og damp den ovenfra.
	Komfyr	Håndmunestykke med klut, rundbørste	Koble fra stikkkontakten til komfyren.
	Krom	Detaljmunestykke med børster	Poler med en mikrofiberklut.
L	Lakkerte overflater	Håndmunestykke, klut	Ikke hold dampen på samme sted for lenge.
	Linoleum	Gulvmunnestykke, klut	Gulvet burde bones regelmessig slik at det holder seg best mulig.
P	Planter	Damppestol	Benytt damppestolen på plantene med en avstand på ca. 20 - 30 cm.
	Plastoverflater	Benytt alt av tilbehør	Tilpass dampmengden avhengig av hvor skittent det er. Ikke pek direkte på limte områder.
	Persienne	Håndmunestykke, klut	Sjekk hvor høy temperatur materialet tåler på forhånd. Tørk av med klut.
	PVC-gulv	Gulvmunnestykke, klut	Fjern alle rester av rengjøringsmidler ved hjelp av dyprengjøring.
R	Radiator	Damppestol, detaljmunestykke, håndmunestykke	Fang opp støvet i en klut.
	Radio	Klut	Påfør damp på kluten og bruk den til å tørke av overflaten.
	Rustfritt stål	Håndmunestykke, mikrofiberkluter for kjøkken	Rengjør med trekk og tørk tørt etterpå.
S	Speil	Vindusmunestykke, klut, håndmunestykke hvis egnet	Damp litt på forhånd for å forsikre at speilet tåler varmen.
	Stengulv / fliser	Gulvmunnestykke, klut	Fjern alle rester av rengjøringsmidler ved hjelp av dyprengjøring.
	Stryking	Dampstrykejern / strykebrett	Bruk strykejern med teflonsåle for t-skjorter med print.
	Søppelkasse	Håndmunestykke med rundbørste	La den ekstra festsittende skitten ligge i bløt en stund, slik at den enklere løser seg opp.
T	Tak	Gulvmunnestykke med gulvklut	Bruk gulvmunnestykket i taket. NB! kun for tak som ikke er sensitive mot vann.
	Toalett	Håndmunestykke med klut, detaljmunestykke med rundbørste	Bruk rundbørster med egen farger av hygieniske årsaker.
V	Vask	Håndmunestykke med klut	Rengjør vasken med et trekk og tørk tørt etterpå.
	Vinduer	Vindusmunestykke, klut, håndmunestykke hvis egnet	Damp litt på forhånd for å forsikre at glasset tåler varmen.



Rengjøring av komfyr



1. Keramikktopper byr ofte på problemer når det kommer til å holde det rent, men ikke hvis du har en dampvasker. Sett en stålullspiral (som du kan kjøpe i de fleste dagligvarebutikker) over rundbørsten, og fastbrente matrester og annet fastsittende skitt fjernes enkelt.



2. I kombinasjon med damp vil ikke stålullen lage riper på komfyren. Dampen lager en «luftpute» som stålullen glir på under rengjøring. For rengjøring av fuger og kanter brukes detaljbørsten uten noe tilbehør.

Rengjøring av armatur



1. Bruk kun detaljmunnstykket for å unngå å ripe opp krom og rustfritt stål. Hold munnstykket helt inntil det som skal rengjøres og vent til belegget har løst.




2. For å fjerne tykke lag med avleiringer kan det være lurt å ha på noen dråper med eddik. La det virke i ca. fem minutter for best mulig effekt.

3. NB! Regelmessig bruk av damp forhindrer at avleiringer dannes.

Rengjøring av fuger



1. For rengjøring av fuger anbefaler vi et detaljmunnstykke kombinert med en rundbørste. NB! Silikonfuger må kun sprayes lett med damp slik at materialet ikke blir ødelagt.



2. Selv det mest fastsittende belegg, skorper og kalkavleiringer kan fjernes med direkte damp og rask skrubbing.

3. Tørk av med klut til slutt.



DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

Fjerning av fett



1. Rustfritt stål er lekkert, men det ser ikke flott ut hvis det er fullt av fettflekker. På rustfritt stål anbefaler vi å bruke et håndmunnstykke med frottétrekk rundt, samt en mikrofiberklut.



2. Hvis fett har sittet over lengre tid, skrubbes det ytterligere med håndmunnstykket og klut samtidig som man trykker gjentatte ganger på damp pistolen.



3. Fettet samler seg i kluten. For et best mulig resultat er det derfor viktig å bytte til ny klut etter en stund.



4. Polér til slutt med mikrofiberkluten, slik at det ikke etterlates striper.

Ekstra tips!

Rengjøring av klutene

Vask klutene på 60 °C etter bruk, men ikke bruk tøymykner fordi dette påvirker rengjøringsevnen.



Ekstra tips!

Rengjøring av ekstra fastsittende skitt

Påfør dampen ekstra grundig, og la den virke en stund. Deretter kan skitten fjernes enklere.





Rengjøring av vinduer med vindusmunnstykke



1. Vi anbefaler å først foreta en «basisrengjøring» hvis det er første gang du rengjør med en dampvasker. Bruk håndmunnstykket med klut rundt, og damp hvert vindu. Tørk med en tørr klut.



2. Fukt vinduet med damp ved hjelp av vindusmunnstykket. Arbeid deretter ovenfra og ned med gumminalen på munnstykket. NB! På vinteren forvarmes kalde vinduer med en avstand på ca. 5 cm. Dette for å unngå spenninger i ruten.



3. Når du har rengjort vinduene med damp én gang, går det mye enklere neste gang. Damp hele vinduet stripe for stripe ovenfra og ned med vindusmunnstykket. Hold en avstand til vinduet på ca. 10 cm.



4. Bruk gumminalen på vinduet, arbeid ovenfra og ned. Unngå striper på vinduet ved å tørke av nalen med en tørr klut etter hver stripe.



5. Tørk enkelt opp gjenværende dråper med en klut for perfekt finish.



DAMPVASKERE BRUKSOMRÅDER

Rengjøring av vinduer med detaljmunnstykke og nal



1. Det første steget er det samme som ved rengjøring med vindusmunnstykke: Foreta først en «basisrengjøring».



2. Deretter dampes overflaten med detaljmunnstykket, ovenfra og ned.



3. Fjern så dampvannet med gumminalen, ovenfra og ned.



4. Til slutt brukes en klut til å tørke opp den gjenværende fuktigheten. Ferdig!

Rengjøring av flisgulv



1. Ved fastsittende skitt rengjøres flisene først kun med gulvmunnstykket uten klut. Børstene på munnstykket fjerner effektivt skitt og flekker. For vedlikeholdsrengjøring eller etterrengjøring, festes en klut til gulvmunnstykket. Bruk en frottéklut som brettes og festes ved hjelp av klemmene på gulvmunnstykket. I dette tilfellet brukes en mikrofiberklut (tilgjengelig som ekstratilbehør).

2. Før gulvmunnstykket raskt frem og tilbake, mens damp tilføres med jevne mellomrom. For å rengjøre fugene grundig, bør munnstykket også føres diagonalt over fugene.



Rengjøring av laminerte tregulv



1. Det er ikke noe problem å rengjøre laminat- eller parkettgulv (verken oljet eller vokset) med en dampvasker. Rengjør med 2 doble kluter (fire lag) slik at en begrenset mengde damp når overflaten. Reduser dampmengden til et minimum (hvis din modell har mulighet for justering av dampmengden).

2. Arbeid raskt over gulvet og unngå lengre dampbruk på ett og samme sted. Forsikre deg om at det ikke kommer for mye vann på gulvet. Restfuktigheten vil da tørke raskt uten å etterlate striper.

Oppfriskning av klær



1. Et spesielt tekstilmunnstykke frisker opp klær, duker, gardiner o.l. på en enkel måte. Gardinene dine blir glatte og fine uten at du må dra frem strykejern og strykebrett. Til og med lukt fjernes fra tekstilene.

2. En integrert lofjerner tar vekk hår og lo fra klærne dine.

Ekstra tips!

Test før rengjøringen

Test hvordan materialet reagerer på et lite sted som ikke synes så godt før du begynner på selve rengjøringen. Dette tipset gjelder spesielt tekstiler (fløyel, tepper, etc.) og skinn. Ikke bruk damp på ulltepper! Vent til det testede området er tørt igjen for å se om det har endret form eller farge.




DAMPVASKER BRUKSOMRÅDER

Ytterligere bruksområder



1. Rengjøring av møbler o.l.

La munnstykket peke sidelengs (ikke vertikalt). Munnstykket vil «blåse» skitten inn i kluten du holder ved siden av, slik det vises på bildet.




2. Rengjøring av planter

Fukte plantene med en avstand på 20-30 cm. Tørk deretter av med en klut.



4. Fjerning av fastsittende skitt

Den vibrerende turbobørsten fjerner selv svært fastsittende skitt og smuss på kort tid.



4. Fjerning av såperester

Selv de mest fastsittende såperester fjernes enkelt med en mikrofiberklut.



5. Rengjøring av radiatorer

Du kan også bruke dampvaskeren på radiatoren din, for å fjerne skitt som samles opp med tiden.



6. Tapetfjerning

Vanndampen fra maskinen hjelper deg å løsne tapeten fra veggen, så du enkelt kan rive den av.

Ekstra tips!

Små barn

Det er ikke til å legge skjul på at små barn ofte liker å putte ting i munnen. Dette kan føre til at barnet får i seg rester av mulige allergifremkallende og giftige rengjøringsmidler. Når du rengjør med damp forsvinner dette problemet fordi damp rengjør helt naturlig, og helt uten kjemikalier.



KÄRCHER

makes a difference

Kontakt oss:

Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
Postboks 114 Grorud
0905 Oslo
Tel. +47 815 20 600
Fax +47 800 30 033
karcher@karcher.no
www.kaercher.com/no