



**Idéal til alle glatte overflader**  
Du kan også bruge vinduesvaskeren til spejle, badeværelsesklinker, glasborde m.m.

**Ekstra tilbehør**  
Du kan f.eks. spare turen på stigen med forlængersættet eller pudse små vinduer med det smalle sugemundestykke.



**Få endnu mere med WV 5**

- Aftageligt batteri - ekstra batteri og ladestation kan tilkøbes
- Batteriniveau indikator
- Kantkontrol giver optimalt resultat ved vinduets kanter.

**Kärcher A/S**  
Slotsherrensvej 411C  
2610 Rødovre  
Tlf.: 70 20 66 67  
info@karcher.dk  
www.karcher.dk

© Kärcher A/S 2015. Der tages forbehold for ændringer i sortiment og tekniske data.

**KÄRCHER**

makes a difference



## VINDUESVASKERE

Hurtig og nem vinduespudsning  
- uden dryp og striber.

Kontakt os venligst for mere information:



## FORDELENE VED EN KÄRCHER VINDUESVASKER

**Vinduesvaskeren gør det nemt og hurtigt at pudse vinduer**  
 Spray. Vask. Sug. – Så let kan det gøres med vinduesvaskeren fra Kärcher. Vinduesvaskeren suger det beskidte vand væk, så du undgår striber på vinduet og vand i vindueskarmen. Du sparer tid på vinduespudsningen og får skinnende rene vinduer.

Du kan bruge vinduesvaskeren til rengøring af alle hårde, glatte overflader – lodrette såvel som vandrette.

**Kärchers nye generation af batteridrevne vinduesvaskere har en række nye fordele**

- Mindre, lettere og nemmere at betjene
- Længere batteri driftstid
- Mere behageligt lydniveau

## DEN NYE GENERATION AF VINDUESVASKERE



reddot award 2014  
best of the best



Tekniske data		WV 5	WV 2
Tank	ml	100	100
Batteri driftstid	min	35	25
Batteri ladetid	min	210	140
Areal pr. opladning		Ca. 105 m <sup>2</sup>	Ca. 75 m <sup>2</sup>
Vægt	kg	0,68	0,6
Mål uden skraber (L×B×H)	mm	124×280×325	120×280×320



Tilbehør	Plus	Premium
Sugemundstykke 280 mm	■	■
Sugemundstykke 170 mm	-	■
Batteri + oplader	■	■
Sprayflaske + mikrofiberklud	■	■
20 ml glasrens koncentrat	■	■
Sprayflaske + mikrofiberklud	■	■

- Medfølger



### Batteri og oplader til WV 5

Du kan oplade både ekstrabatteri og batteriet i WV 5 vinduesvaskeren i ladestationen samtidigt.

Ordrenr. 2.633-116.0



### Forlængersæt

Teleskopstængerne har en længde på 1,2-2,0 m og passer til alle Kärcher vinduesvaskere.

Ordrenr. 2.633-111.0



### Sugemundstykke 170 mm

Mundstykket er specielt designet til små vinduer og passer til Kärcher vinduesvaskere WV 2 og WV 5.

Ordrenr. 2.633-112.0



### Glasrens koncentrat, 4x20 ml

Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med vinduesvaskeren og til at undgå striber.

Ordrenr. 2.695-302.0



### Bæltetaske

Der er plads til sprayflaske, vinduesvasker eller begge dele i bæltetasken, så du slipper for at sætte dem fra dig.

Ordrenr. 2.633-006.0



### Mikrofiber klude

2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.

Ordrenr. 2.633-100.0

Du kan finde meget mere tilbehør på [www.karcher.dk/vindue](http://www.karcher.dk/vindue)

