



Idel til alle glatte overflader
Du kan også bruge vinduesvaskeren til spejle, badeværelsesklinker, glasborde m.m.

Ekstra tilbehør
Du kan f.eks. spare turen på stigen med forlængersættet eller pudse små vinduer med det smalle sugemundstykke.



Få endnu mere med WV 5

- Aftageligt batteri - ekstra batteri og ladestation kan tilkøbes
- Batteriniveau indikator
- Kantkontrol giver optimalt resultat ved vinduets kanter.

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre
Tlf.: 70 20 66 67
info@karcher.dk
www.karcher.dk

© Kärcher A/S 2015. Der tages forbehold for ændringer i sortiment og tekniske data.

KÄRCHER

makes a difference



VINDUESVASKERE

Hurtig og nem vinduespudsning
- uden dryp og striber.

Kontakt os venligst for mere information:



FORDELENE VED EN KÄRCHER VINDUESVASKER

Vinduesvaskeren gør det nemt og hurtigt at pudse vinduer
 Spray. Vask. Sug. – Så let kan det gøres med vinduesvaskeren fra Kärcher. Vinduesvaskeren suger det beskidte vand væk, så du undgår striber på vinduet og vand i vindueskarmen. Du sparer tid på vinduespudsningen og får skinnende rene vinduer.

Du kan bruge vinduesvaskeren til rengøring af alle hårde, glatte overflader – lodrette såvel som vandrette.

Kärchers nye generation af batteridrevne vinduesvaskere har en række nye fordele

- Mindre, lettere og nemmere at betjene
- Længere batteri driftstid
- Mere behageligt lydniveau

DEN NYE GENERATION AF VINDUESVASKERE



reddot award 2014
best of the best



NY FOR
UDGAV



NY FI
UDG

Tekniske data		WV 5	WV 2
Tank	ml	100	100
Batteri driftstid	min	35	25
Batteri ladetid	min	210	140
Areal pr. opladning		Ca. 105 m ²	Ca. 75 m ²
Vægt	kg	0,68	0,6
Mål uden skraber (L×B×H)	mm	124×280×325	120×280×320



Tilbehør	Plus	Premium
Sugemundstykke 280 mm	■	■
Sugemundstykke 170 mm	-	■
Batteri + oplader	■	■
Sprayflaske + mikrofiberklud	■	■
20 ml glasrens koncentrat	■	■
Sprayflaske + mikrofiberklud	■	■

- Medfølger



Batteri og oplader til WV 5

Du kan oplade både ekstrabatteri og batteriet i WV 5 vinduesvaskeren i ladestationen samtidigt.

Ordrenr. 2.633-116.0



Forlængersæt

Teleskopstængerne har en længde på 1,2-2,0 m og passer til alle Kärcher vinduesvaskere.

Ordrenr. 2.633-111.0



Sugemundstykke 170 mm

Mundstykket er specielt designet til små vinduer og passer til Kärcher vinduesvaskere WV 2 og WV 5.

Ordrenr. 2.633-112.0



Glasrens koncentrat, 4x20 ml

Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med vinduesvaskeren og til at undgå striber.

Ordrenr. 2.695-302.0



Bæltetaske

Der er plads til sprayflaske, vinduesvasker eller begge dele i bæltetasken, så du slipper for at sætte dem fra dig.

Ordrenr. 2.633-006.0



Mikrofiber klude

2 stk. faconsyede mikrofiber klude til sprayflaske eller forlængersæt, der passer til Kärcher vinduesvasker.

Ordrenr. 2.633-100.0

Du kan finde meget mere tilbehør på www.karcher.dk/vindue

