

KÄRCHER

makes a difference



RENGÖRING PÅ DJUPET

DÖDAR
99.99%
AV BAKTERIERNA*

UTAN KEMIKALIER

ÅNGTVÄTTAR


Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

HYGIENISKT RENT MED ÅNGA - HELT UTAN RENGÖRINGSMEDEL

I denna guide hittar du flera olika slags användningsområden för ångtvätten.


Men först av allt: hur kan ånga ha en sådan rengöringseffekt?

Hemligheten med rengöring med ånga är baserad på en enkel princip: den kraftfulla kombinationen av tryck, hastighet och temperatur. Konventionella rengöringsmetoder med vatten, mopp/trasa och kemikalier rengör oftast bara på ytan. Het ånga däremot tränger ner mellan smutsen och ytan och får med även de mest envisa smutspartiklarna, utan användning av kemiska rengöringsmedel. Vilket är bra för familjen, miljön och plånboken.



Tryck och hastighet

I ångtvättar genereras ånga som är minst 3,0 bar (samma tryck som när en champagnekork ploppar ur en flaska). Detta gör att ångan lämnar munstycket med en hastighet på ca 170 km/tim. Effekten: Smutsen avlägsnas effektivt genom den kraftfulla explosionen av ånga.



Temperatur

När ångan lämnar munstycket har den en temperatur på ca 100° C. Ångan kyls något men smutsen värms till en betydligt högre temperatur än själva underlaget. Skillnaden gör att smuten expanderar vilket gör att den nästan faller bort av sig själv.



*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.



*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.




RENGÖRING AV KLINKERGOLV

1. För en snabb vättorkning kan du använda golvmunstycket tillsammans med en frottéduk för golvet. För en noggrannare rengöring kan du använda en mikrofiberduk för golvet (finns som extra tillbehör) som spänns fast på golvmunstycket.
2. För golvmunstycket snabbt fram och tillbaka, medans ånga tillförs med jämna mellanrum. Du behöver inte ha på ångan hela tiden (konstant). För att komma åt i fogar och sprickor bör munstycket även föras diagonalt över plattorna.


RENGÖRING AV LAMINERADE GOLV



1. Du kan rengöra laminerade golv (ej oljade eller vaxade) med en ångtvätt. Använd två stycken dukar (fyra lager) så att en begränsad mängd ånga når underlaget. Reducerar ångmängden till minimum om du har en ångtvätt där det är möjligt att justera ångmängden.
2. Arbeta snabbt över golvet och undgå att stanna för länge på ett och samma ställe. Försäkra dig om att det inte kommer för stor mängd vatten på golvet. Den kvarvarande fukten torkar snabbt utan ränder.



Städmopp/trasa



Ångtvätt

Mikroskopiska ångpartiklar

Ånga tar effektivt och tillförlitligt bort den hårt sittande smutsen även i de minsta porerna där ingen trasa eller golv-mopp kommer åt.

VAD KAN DU GÖRA MED EN ÅNGTVÄTT?

Kärchers ångtvättar kan användas överallt: på golv och hårda ytor, i badrum, i köket, på glas, speglar och släta möbelytor, vid strykning och textilvård. Du får hygieniskt rent på ett naturligt sätt utan kemikalier.

TA BORT FETT



1. Rostfritt stål är populärt och snyggt, men det är inte lika snyggt när det ligger ett lager av fett på ytan. Genom att använda vår frottéduk och den gula mikrofiberduken kan du få det rostfria stålet att se snyggt ut igen.



2. Om fettet har suttit en längre tid, rekommenderar vi att man skrubbar med handmunstycket och frottéduken samtidigt som man tillför mycket ånga.



3. För bästa möjliga resultat är det bäst att byta till en ny duk efter en stund, då fettet samlas i duken.



4. Polera sedan den rengjorda ytan med den gula mikrofiberduken för att undvika ränder på ytan.

RENGÖRING AV KRANAR



1. Använd bara precisionsmunstycket på kromade och rostfria kranar för att undvika repor. Håll munstycket väldigt nära det som ska rengöras och vänta tills beläggningen lossnar. Om smutsen sitter fast ordentligt eller är svår att komma åt kan en rundborste fästas på munstycket. Om det är nödvändigt kan en mässingsborste användas.



2. För att få bort riktigt besvärliga beläggningar kan du hålla på några droppar vinäger och låta det verka några minuter.

3. Regelbunden ångrengöring motverkar ny uppkomst av beläggningar.

RENGÖRING AV FÖNSTER



1. Ånga fönstret med precisionsmunstycket, uppifrån och ner. OBS! Förvärm rutan genom att hålla munstycket ca 50 cm från fönsterrutan, om det vinter eller kallt ute.



2. Dra sedan med fönsterskrapan, uppifrån och ner. Resultatet blir ett skinande rent fönster utan användning av kemikalier.

RENGÖRING AV FOGAR



1. För rengöring av fogar och kanter rekommenderar vi dig att använda precisionsmunstycket tillsammans med rundborsten.



2. Även de mest envisa beläggningarna kan tas bort med ånga och skrubbing.



3. Torka av ytan med en duk efter rengöringen. OBS! Spraya bara lätt med ånga på silikonfogar så att materialet inte blir förstört.



FLER RENGÖRINGSOMRÅDEN



Rengöring av växter
Spraya växterna med ett avstånd på ca 20-30 cm, torka sedan med en torr trasa.



Hårt sittande smuts
Den vibrerande turboborste (tillbehör) löser upp den mest envisa smutsen, på halva tiden.



Tvålrester m.m.
Även tvålrester i duschkabiner m.m. kan lätt tas bort med en mikrofiberduk (mikrofiberduk för badrum). (Tillbehör)



Rengöring av element
Element kan lätt rengöras med hjälp av precisionsmunstycket.



Ett rent resultat
Det mjuka mikrofiberöverdraget förbättrar absorberingen och rengöringen av smuts.



Fräscha upp kläder m.m.
Med textilvårdsmunstycket (tillbehör) kan du lätt fräscha upp eller släta ut kläder och textilier. På munstycket sitter även en klädvårdsrulle som tar bort hår och damm.



Ta bort tapeter
Med tapetnedtagarmunstycket (tillbehör) kan du enkelt ta ner tapeter.

TIPS

Testa innan du rengör: Innan du rengör en yta kan det vara bra att testa på en dold plats hur materialet reagerar om du är osäker - särskilt på textilier (kläder, mattor, olika tyger etc.) och läder. Använd inte ånga på ullmattor! Vänta tills det testade området har torkat för att se om det har ändrat form eller färg.

TIPS

Avkalkning: Skölj ur vattenbehållaren i ångtvätten efter var tredje användning för att få bort och förhindra kalkavlagringar. Beroende på hårdheten i kranvattnet bör du kalka av ångtvätten med Kärchers avkalkningssticks med jämna mellanrum.

RENGÖRA BADRUM



Badkar och handfat

Tvåresten i handfat eller badkar m.m. kan lätt tas bort med en ångtvätt tillsammans med en mikrofiberduk för badrum.



Rengöra toaletten

Använd rundborstset/frottéduk med olika färger för olika användningsområden för hygieniska skäl.



Rengöra runt kranar

För att få rent kring kranar eller bottenventiler så använd ett powermunstycke



Rengöring av kakel

Använd ett precisionsmunstycke på fogarna och gå långsamt fram och torka sen av med en trasa. På kaklet använder du handmunstycket tillsammans med en frottéduk. Första gången du använder en ångtvätt på kakel bör du först ta bort alla rengöringsrester genom en grundrengöring.

EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR



Frottéduk för golvmunstycke
Absorberande och slitstark
frottéduk i hög bomullskvalité.



Frottéduk för handmunstycke. Frottéduk i hög bomullskvalité för enkel borttagning av smuts.



Precisionsmunstycke
Gör det enkelt att rengöra
fogar och andra svåråtkomliga
områden.



Rundborste
Den flexibla rundborsten gör det
enkelt att få bort hårt sittande
smuts.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

| | Vad vill du rengöra? | Med vad? | Tips |
|----------|----------------------|--|---|
| A | Armatyr/kranar | Precisionsmunstycke och rundborste | Håll några droppar vinäger och låt det verka ca 5 min för bästa möjliga effekt. |
| | Avlopp | Punktstrålemunstycke | Täta med en trasa för att förhindra att det sprutar tillbaka och rengör med full ångstyrka. |
| D | Duschkabin | Handmunstycke och mikrofiberduk för badrum | Kontrollera först vilken temperatur materialet klarar. |
| E | Element | Anghandtag, precisionsmunstycke, handmunstycke | Torka med en våt duk. Fånga upp smutsen med en duk. |
| | Fogar | Precisionsmunstycke med powermunstycke eller rundborstset | Gå långsamt fram, torka med trasa. |
| F | Frys | Anghandtaget | Håll anghandtaget i frysen och låt isen smälta långsamt. |
| | Fönsterrutor/speglar | Handmunstycke, frottéduk, fönsterskrapa | Ånga först lite försiktigt så att inte glaset spricker. |
| G | Gardiner | Strykjärn eller textilmunstycket | Ånga gardinerna uppifrån och ner. |
| I | Innertak | Golvmunstycke och frottéduk | Använd golvmunstycket på innertak. OBS! Ej på tak som är känsligt för vatten. |
| | (Musik) instrument | Duk | Påför ånga på en duk och torka sedan av instrumentet. |
| K | Klockarmband, metall | Precisionsmunstycke och handduk | Lägg armbandet på en handduk och ånga ovanifrån. |
| | Krom | Precisionsmunstycke och rundborste | Polera med en mikrofiberduk. |
| L | Lackade ytor | Handmunstycke och frottéduk | Stanna inte för länge på samma ställe. |
| | Linoleum | Golvmunstycke och frottéduk | Bona golvet ofta för bästa resultat. |
| P | Persienner | Handmunstycke och frottéduk | Kontrollera först vilken temperatur materialet klarar. Torka av med frottéduken. |
| | Plastytor | Alla tillbehör kan användas | Ställ in ångmängden efter smutsmängden. Använd inte på limmade ytor. |
| | PVC-golv | Golvmunstycke och frottéduk | Ta först bort alla rengöringsmedelsrester genom en grundrengöring. |
| R | Rostfritt stål | Handmunstycke och mikrofiberdukset för kök | Rengör och torka sedan med en torr duk. |
| S | Stengolv/klinker | Golvmunstycke och frottéduk | Ta först bort alla rengöringsmedelsrester genom en grundrengöring. |
| | Soptunnor | Handmunstycke, frottéduk och rundborste | Låt först den ingrodda smutsen ligga i blöt en stund så blir den lättare att lösa upp. |
| T | Sängbord, trä | Duk | Påför ånga på en duk och torka. |
| | Toalett | Handmunstycke, frottéduk, precisionsmunstycke och rundborste | Använd rundborstsetet med olika färger för olika användningsområden av hygieniska skäl. |
| U | Ugn | Handmunstycke, frottéduk och rundborste | Koppla ifrån elkontakten från ugnen |
| V | Vask | Handmunstycke och frottéduk | Rengör vasken och torka sedan med en duk. |
| | Växter | Anghandtag | Spraya växterna med ett avstånd på ca 20-30 cm. |

TILLBEHÖR

Standardtillbehör för ångtvättar



Golvmunstycke

Nytt, innovativt golvmunstycke med förbättrad rengöringseffekt.



Handmunstycke

Med borst för rengöring av små ytor.



Precisionsmunstycke

Gör det enkelt att rengöra fogar och andra svåråtkomliga områden.



Rundborste

Den flexibla rundborsten gör det enkelt att få bort hårt sittande smuts. Ansluts enkelt till precisionsmunstycket.

Frottéduk för golvmunstycke
Absorberande och slitstark frottéduk i hög bomullskvalité.

Frottéduk för handmunstycke
Frottéduk i hög bomullskvalité för enkel borttagning av smuts.

Extra tillbehör för ångtvättar



Mikrofibrer för kök

Setet innehåller: 2 mikrodukar för skonsam rengöring av golv, 1 mikrofiberöverdrag (förbättrar absorberingen), 1 duk för rengöring av rostfritt stål.
Art. nr. 2.863-172.0



Mikrofibrer för badrum

Setet innehåller: 2 mikrodukar, 1 torkduk (för att ta bort vattenrester), 1 poleringsduk (för borttagning av t ex ränder).
Art. nr. 2.863-171.0



Ångturboborste

Tar enkelt och effektivt bort hårt sittande smuts tack vare förbättrad utformning och borstens pulserande rörelser. Möjliggör bekväm rengöring på halva tiden.
Art. nr. 2.863-159.0



Rundborstset

Rundborstset i fyra delar. Två olika färger för olika användningsområden, t ex för köket och badrummet.
Art. nr. 2.863-058.0



Mikrofibrer för golv

2 st mikrofiberdukar som effektivt löser och absorberar smuts. För enkel rengöring av hårda golv som kakel, sten, linoleum och PVC.
Art. nr. 2.863-173.0




Mikrofiberdukar för bad och kök

Överdrag till handmunstycke för effektiv rengöring av badrum och kök. Löser effektivt smuts och fett.
Art. nr. 2.863-174.0



Textilvårdsmunstycke

Behandlar textilier mot fläckar, skrynlor och dålig lukt. Inbyggd luddborttagare.
Art. nr. 4.130-390



Ångtrycksstrykjärn

Ångtrycksstrykjärn med Easyglide rostfri metallsula. Passar SC 2.600 C.
Art. nr. 2.863-208.0 för I6006



Smala bomullsdukar

Fem bomullsdukar för golvmunstycke. Luddfria, absorberande och slitstarka. Ger en kraftfull rengöring av kakel, natursten, linoleum och PVC-golv.
Art. nr. 6.369-357.0



Överdragsset

Fem överdrag för handmunstycke, i bomull. Luddfria, absorberande och slitstarka.
Art. nr. 6.370-990.0



Teflonsula för ångstrykjärn

Teflonsulan är lämplig för strykning av ömtåliga textilier som t ex siden, linne, svarta kläder, spets eller T-shirt med tryck.
Art. nr. 2.860-142.0 för I6006




Avkalkningssticks

För enkel avkalkning av ångtvätt.
Art. nr. 6.295-047.0



KÄRCHER

makes a difference



Kärcher AB
Box 24
425 02 Hisings Kärra
info@karcher.se
www.karcher.se